

023673

023674

023677



DE

Ersatzteilliste

LWP AI

Hydraulikmodul


■ Hydraulikmodul & Verkleidung

A : LWP AI 5, code 023673

B : LWP AI 6, 8, code 023674

C : LWP AI 10, code 023677

Nr.	Code	Bezeichnung	Typ	A	B	C	Σ
1	937418	Frontplatte		A	B	C	01
2	923261	HMI Verkleidung		A	B	C	01
3	913994	Seitenwand		A	B	C	02
4	256120	Wandhalter		A	B	C	01
5	913992	Deckel		A	B	C	01
6	157312	Kabeldurchführung		A	B	C	03
7	157326	Kabeldurchführung		A	B	C	04
8	914033	Waermeaustauscher		A	B	C	01
9	122435	Mutter		A	B	C	03
10	142739	Dichtung		A	B	C	01
11	159410	Automatische Entlüftung		A	B	C	01
12	167711	Ablassventil		A	B	C	01
13	164643	Flare-Reduktion	F5/8" M1/2"	A	B	C	01
14	122672	Flare-Mutter	1/2"	A	B	C	01
15	164644	Flare-Reduktion	F3/8" M1/4"	A	B	C	01
16	122670	Flare-Mutter	1/4"	A	B	C	01
17	142735	Dichtung	26x34	A	B	C	02
18	184062	Rücklaufsrohrleitung		A	B	C	01
19	198793	Fühler	NTC10	A	B	C	02
20	142734	Dichtung	20x49	A	B	C	02
21	909914	Pumpe	6m	A	B		01
	909915		8m			C	
22	184033	Rücklaufsrohrleitung		A	B	C	01
23	174443	Sicherheitsventil	3 bars	A	B	C	01
24	184063	Abgangsrohrleitung		A	B	C	01
25	982016	Flexible Welle	Ø19	A	B	C	0.5m
26	132235	Flexible Welle		A	B	C	01
27	142721	Dichtung		A	B	C	02
28	112484	Gegenmutter		A	B	C	01
29	188211	Ausdehnungsgefäß	8L	A	B	C	01
30	110626	Kragen	50-325	A	B	C	01
31	200219	Sockelplatte		A	B	C	01




■ Zählerschrank Anschluss

A : LWP AI 5, code 023673

B : LWP AI 6, 8, code 023674

C : LWP AI 10, code 023677


Nr.	Code	Bezeichnung	Typ	A	B	C	Σ
50	198747	Außenfühler	QAC 34	A	B	C	01
51	161020	Stopfbüchse	PG16	A	B	C	04
52	157320	Kabeldurchführung		A	B	C	06
53	157311	Kabeldurchführung		A	B	C	02
54	104725	Stopfen		A	B	C	03
55	157318	Kabeldurchführung		A	B	C	01
56	965908	Tauchsieder		A	B	C	01
57	178996	Sicherheitsthermostat		A	B	C	01
58	909706	Display Rahmen		A	B	C	01
59	943159	Schalter		A	B	C	01
60	149977	Manometer		A	B	C	01
61	197122	Benutzer-Platine		A	B	C	01
62	965438	Interface-Platine		A	B		01
	965446					C	
63	198762	Austauschersonde		A	B	C	01
64	110867	Steckverbinder		A	B	C	01
65	110868	Steckverbinder		A	B	C	01
66	965441	Regler		A			01
	965442				B		
	979024					C	
67	110862	Steckverbinder	EX1, EX2, EX3	A	B	C	01
68	165643	Relais		A	B	C	01




■ Faisceaux

N°	Code	Désignation	Type	Σ
200	133261	Kabelbündel		01
201	133254	Kabelbündel		01
202	109672	Kabelbündel	UART	01
203	109650	Kabelbündel	Sondes D & R	01
204	133255	Kabelbündel		01
205	133256	Kabelbündel		01


(200)




(201)




(202)



203



204



205





DE

Dieses Gerät ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol besagt, dass elektrische- und elektronische Komponenten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die „Europäische Gemeinschaft“ (*), Norwegen, Island und Liechtenstein haben für diese Komponenten ein spezielles Sammelsystem vorgesehen. Versuchen Sie keinesfalls diese Komponenten zu demontieren, dadurch könnte Ihre Gesundheit beeinträchtigt und die Umwelt belastet werden. Die Demontage und Entsorgung von Kältemitteln, Öl und anderen Bauteilen des Klimageräts darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, in Übereinstimmung mit den örtlichen - und nationalen Verordnungen, durchgeführt werden. Dieses Gerät muss in einer speziellen Verwertungsanlage aufbereitet, verwertet und entsorgt werden, die Gerätedürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kälteanlagenbauer oder Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

*Abhängig vom nationalen Recht des jeweiligen Mitgliedsstaates.

Date de la mise en service :

Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.



www.austria-email.at

Austria Email AG

Niederlassung wien

Adamovichgasse 3, objekt 2

1230 Wien

AUSTRIA

www.austria-email.de

Austria Email GmbH

Sitz: Parksteiner Str. 49

92637 Weiden i.d. Oberpfalz

GERMANY